

スイッチの取扱い WF-A188,WF-B188

重要

本機はペダルスイッチ対応品のため、一部スイッチの取扱方法が取扱説明書と違いがございます。謹んでお詫び申し上げますとともに訂正いたします。



電源の入れ方



- 濡れた手で電源コード、電源プラグ、コンセントの接続は絶対に行わないでください。感電の恐れがあります。
- 濡れた場所でのセッティングは行わないでください。感電の恐れがあります。

1 電源プラグをコンセントに挿込む



2 本体の電源スイッチ「ON」

本体の電源スイッチを「ON」にすると刃が回りだします。



3 中断する

電源スイッチを「OFF」にします。

4 再開する

電源スイッチを「ON」にします。

5 終了する

電源スイッチ「OFF」にし、コンセントから電源プラグを抜きます。

ペダルスイッチ(オプション)の接続



- ペダルスイッチの取付けは、本体の電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。
- 本体の電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。

1 ボタン①がOFF(○側)にあることを確認



お問い合わせ



24時間365日
無休受付



カスタマーサポートセンターお問い合わせ窓口

<https://haige.jp/c/>



緊急の方へ
電話窓口

0276-55-2275

受付：月曜日～金曜日 10:00～15:00 第1・第3・第5土曜日 10:00～12:00
受付中止：平日 12:00～12:50 ©定休日：第2・第4土曜日、日曜日、祝祭日

2 電源プラグはコンセントにまだ挿込まない

- ### 3 ソケットのカバーを外しコネクタを接続
- ソケットカバーを外し、ペダルスイッチコネクタをしっかりと挿込み、リングを回し固定します。



3 ボタン④を ON (| 側) にする



4 ペダルスイッチを踏む

ペダルスイッチを踏むと電源が入り稼働し、放すと止まります。



ペダルスイッチの取扱い



警告

- 濡れた手で電源コード・電源プラグコンセントの接続は絶対に行わないでください。感電の恐れがあります。
- 濡れた場所でのセッティングは行わないでください。感電の恐れがあります。

1 本体の電源スイッチ OFF

本体の電源スイッチを「OFF」にします。
※「ON」にすると刃が回ってしまいます。



2 電源プラグをコンセントに挿込む



警告

- ボタン④が「ON (| 側) 」の状態ですOCKETのピンに触れると、感電の恐れがあります。絶対に触れないでください。
- ペダルスイッチを使用しない時は、感電防止のためソケットカバーをしてください。
- ペダルスイッチの接続、取外しは、必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。

