

HGKBS12L/HGKBS16L/HGKBS20L 充電器について

重要

注意点1 充電器には2つのタイプがあります。

まずは、お客様の充電器がどちらのタイプかご確認ください。

充電器の電源プラグをコンセントに挿込むと「緑」ランプに点灯

➡ Aタイプ



Aタイプの充電器は、
充電開始時は「赤」になり、
満充電になると「緑」になります。

充電器の電源プラグをコンセントに挿込むと「オレンジ」ランプに点灯

➡ Bタイプ




Bタイプの充電器は、
充電開始時は「赤」になり、
満充電になると「オレンジ」になります。

注意点2 ご使用前に必ず充電を行ってください。

注意点3

充電器の出力コネクタを本体のバッテリー充電口にする場合、少しきつめになっています。最後までしっかり挿込んでください。



出力コネクタを充電口に挿込むと、一旦止まる場所がありますので、更に奥まで真っ直ぐに挿込んでください。その際、片手で本体右側を押さえながら行ってください。

抜く際は、本体左側を押さえながら、真っ直ぐ抜いてください。