


おがくず用水分計 取扱説明書

TK100W



当社の湿度計をお選びいただき

ありがとうございます！

この計器をできるだけ早く習得するために、
次の説明をよく読み、この計器を常に手の届く
ところに置いてください。


1.特徴

- 1.1. 持ち運びができ、コンパクトで使いやすく、水分測定値も瞬時に表示されます。
- 1.2. 暗い場所でも、バックライト付きデジタル表示で正確で鮮明な表示が可能です。
- 1.3. 乾燥状態を監視することで時間と費用を節約し、保管中の水分による劣化や腐敗を防ぐことができるため、処理がより便利で効率的になります。
- 1.4. 湿度計は電気抵抗で作動し、自動温度補正機能があります。
- 1.5. 測定は、木粉関連材料にセンサーを挿入して行ってください。
- 1.6. いつでも手動でオフにできます。最後の操作から5分後に自動電源オフ機能があります。

2.仕様

ディスプレイ	4 デジタル LCD
測定範囲	0~80%
温度	0~60℃
湿度	5%-85%
精度	±0.5%
分解能	0.1
動作	電気抵抗法、自動温度補正
電源	単 4 電池 × 4
サイズ	460×75×35mm
重量	203g(電池は含まない)
保証期間	1 年

3.パネルの説明



- 3-1：材料記号
- 3-2：バッテリー残量低下
- 3-3：max 表示
- 3-4：緑…電源ランプ（測定中は赤に変わります。）
- 3-5：ゼロキー
- 3-6：ピンプロブセンサー
- 3-7：試験値
- 3~8：電源 / ファンクションキー
- 3-9：HOLD キー
- 3-10：電池カバー（裏側）

4.操作手順

- 4.1. 電源キー 3-9 をオンにすると、「0.0」がディスプレイに表示されます。「0.0」以外が表示された場合はゼロ化が必要です。
その他の値は、ピンプロブセンサーに何も触れないでゼロキー 3-5 を押します。ゼロ化を行うと、空気中の温度と湿度の影響を減らすことができます。
- 4.2. 機器を手で持ち、ピンプロブセンサーをまっすぐ材料に挿入すると、値が高くなります。
- 4.3. Hold キー 3-10 を押すと「最大 (max)」のマークが表示されますので、測定時には最大値を表示しておく必要があります。
Hold キー 3-10 をもう一度押すと、この機能は解除されます。
- 4.4. 電源キー 3-9 を長押しすると電源オフになります。5 分間操作を行わないと自動的にオフになります。

5.使用後

- ・ピンプロブをきれいな布等で拭取り、汚れを落としてください。
- ・本体が汚れた場合は、固く絞った濡れた布等で拭取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた水に布等を浸け、固く絞り拭取ってください。
- ・シンナー、ベンジンなどでは絶対に拭かないでください。

6.電池の交換

電池マークが表示された場合は、電池交換が必要です。
電池カバーをスライドさせて、プラス、マイナスを間違いないよう入れてください。

7.長期間使用しない場合

長時間使用しない場合は、電池を取り出してください。

8.注意

- ・正確に測るために、何も触れずにプローブを空气中に置き、ゼロ設定を行ってください。
- ・ピンプロブは先端が尖っています。絶対に人に向けてしないでください。
- ・直射日光の当たる所に放置しないでください。
- ・こどもの手の届かない所に保管してください。

「製品のお困り事」は、**カスタマー・サポート・センター**へ。
「製品が利用できない」、「故障かな?」、「修理をしたい」、「パーツを購入したい」など、下記**カスタマー・サポート・センター**へ、お問い合わせください。

24時間 365日 無休受付
カスタマー・サポート・センターお問い合わせ窓口
<https://haige.jp/c/>

緊急の方へ、電話窓口

ご協力をお願い
お電話が殺到しており、繋がりにくい状態が続いております。
ご迷惑をおかけしますが、緊急の場合を除き、インターネットからお問合せください。

重要なお知らせ
お電話を頂く場合は、上記の URL のカスタマー・サポート・センターの「お問合せフォーム」を必ずご参考のうえ、お問い合わせください。ご対応に必要事項が記載されています。

0276-55-2275 受付：月曜日～金曜日 10:00～17:00 第1・第3・第5土曜日 10:00～12:00
発行中止：平日 12:00～13:00 ©定休日：第2・第4土曜日、日曜日、祝祭日

HAIGE **ハイガー産業株式会社**
〒370-0503 群馬県邑楽郡千代田町赤岩3072-3
ハイガー <http://www.haigeshop.net/>